

Verlegehinweise für Gold- und Platin-Bordüren

Edelmetallglasuren sind Niedrigbrand-Glasuren, im Drittbrand aufgebracht und produktionstechnisch bedingt empfindlich gegen:

- Verkratzungen und starkem Reibungsdruck
- Gegen säure- und laugenhaltige Reinigungsmittel

Bitte beachten Sie folgende Verlegehinweise:

Prüfen Sie vor einer Verlegung, ob das Material in einem einwandfreien Zustand ist.

Verlegen

Die in Ihren Händen befindliche Ware ist Ware der 3. Beschichtungsgeneration und braucht nicht mehr mit einem Schutzstreifen versehen zu werden.

Die Verlegung von Gold- und Platin-Bordüren erfolgt nach sorgfältiger Untergrundvorbereitung wie die von keramischen Fliesen und Naturstein.

Verfugen

Verfugen Sie den Wandbelag zuerst, um die Bordüren herum. Anschließend wird die Bordüre verfugt. Waschen Sie das überschüssige Fugmaterial **sofort**, noch vor dem Antrocknen, mit einem weichen Tuch oder Schwamm und viel Wasser ab.

Das Fugmaterial darf **nicht** auf der Bordüre **antrocknen!**

Reinigen

Die normale Reinigung der Bordüren erfolgt mit klarem Wasser oder einem Neutralreiniger und einem weichem Tuch.

Bitte verwenden Sie keine säure- oder alkalische Reinigungsmittel, Reiniger mit schleifenden Komponenten (Scheuermilch usw.) oder Hochdruckreiniger.