

Wskazówki dotyczące układania mozaiki oraz listew z aluminium i stali szlachetnej

Układanie mozaiki oraz listew z aluminium i stali szlachetnej jest tak proste, jak układanie płytek ceramicznych lub kamiennych.

Układanie

Idealną temperaturą podczas układania jest 20 °C. Do układania należy używać **uszlachetnionych elastycznych klejów syntetycznych** dla materiałów nie chłonnych.

Klej jest наносzony za pomocą zębatej szpachli (3 do 4 mm) i niezwłocznie **wyglądzony!** Pozwoli to uniknąć powstawania pęcherzy powietrza pod klejoną powierzchnią. Plaster mozaiki nakładamy na posmarowaną klejem powierzchnię, a następnie wyrównujemy packą do fugowania.

Podczas klejenia następnego plastra należy zwrócić uwagę na to, aby odstęp pomiędzy plastrami odpowiadał szerokości spoin pomiędzy poszczególnymi elementami mozaiki. Przy układaniu łuków z mozaiki należy wziąć pod uwagę, że z przyczyn technicznych nieuniknione będą niewielkie niedokładności w wyglądzie fug.

Należy usunąć pozostały ewentualnie w szczelinie na fugi klej, aby powstał jednorodny układ spoin.

Informacje na temat właściwego doboru klejów otrzymają Państwo na stoiskach firmowych SOPRO, PCI, MAPEI, CERESIT.

Fugowanie

Do fugowania należy stosować bezpiaskowe, uszlachetnione, elastyczne fugi syntetyczne przeznaczone do materiałów nie chłonnych. Użycie fug zawierających piasek kwarcowy mogłoby spowodować zarysowania powierzchni czołowej.

Po utwardzeniu kleju i usunięciu ewentualnie pozostałych pomiędzy kostkami mozaiki jego resztek, fugujemy używając specjalnej gumowej packi. Nadmiar materiału należy natychmiast usunąć z powierzchni czołowej za pomocą gąbki, zanim fuga stwardnieje. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby przestrzenie fug były całkowicie wypełnione.

Informacje na temat właściwych fug otrzymają Państwo na stoiskach firmowych SOPRO, MAPEI, PCI, CERESIT

Cięcie

Do cięcia należy używać pił tnących na mokro lub ręcznej piłki do metalu. Radzimy ciąć materiał od strony spodniej, aby uniknąć uszkodzenia widocznych krawędzi. Brzegi cięć można wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym lub pilnikiem do metalu.

Czyszczenie

Do czyszczenia zalecamy używanie miękkiej gąbki nasączonej ciepłą wodą z mydłem lub spirytusem.

Proszę nie stosować środków czyszczących o odczynach kwaśnych lub zasadowych, jak również substancji zawierających materiały ściernie (np. mleczka do czyszczenia).